


# Instructions for installation and rotation of anvil covers a rotary diecutting machine

## Instrucciones para montaje y rotación de cubiertas poliuretano en máquina troquelador






WATCH THE VIDEO  
VEA EL VIDEO

### Anvil covers' installation / *Montaje de cubiertas*



"Identify the first end of anvil cover to be installed: Full width keyway"

"Identificar el primer extremo a montar en la chaveta: Ancho chaveta completo"




### Anvil covers' rotation / *Rotación de cubiertas*

#### STEP 1 / PASO 1:

Remove the jig-saw joint teeth.  
Keep the covers open on the cylinder.


*Desprender los dientes del chavetero.  
Manteniendo las piezas abiertas sobre el cilindro.*



#### STEP 2 / PASO 2:

Move the anvil covers. Two options: / *Mover las cubiertas. Dos métodos:*

#### A. ROTATION FROM THE END / *ROTACIÓN DESDE EL EXTREMO*



#### B. ROTATION FROM THE CENTRE / *ROTACIÓN DESDE EL CENTRO*

